

# Uppstart EnGenius Cloud

## Hur gör jag?

EnGenius Cloud är väldigt enkelt och överskådligt att använda. Du kan även använda Appen "Cloud to-Go" (Android/iPhone), vilken ger lättarbetad fjärråtkomst av dina anläggningar men kan även användas vid installation. För att du snabbt skall komma igång, beskriver vi här en uppstart/förstagångsinstallation av ett EnGenius Cloud-system, via datorn.

Skapa Cloudkonto/Logga in: <https://cloud.engenius.ai>


## Skapa organisation



Börja med att skapa en organisation. **1:** Klicka på de tre strecken. **2:** Klicka på "Add organization" och skriv in uppgifterna. **3:** Klicka därefter på önskad organisation och "Add network" samt skriv in önskat namn.

Tips! Skapa ert företag som organisation och lägg sedan till era kunder, som nätverk. Då har du enkel överblick och kan direkt hjälpa dina kunder, via fjärranslutning, när det behövs.

## Registrera enheter



**1:** Klicka på huset och "Inventory & License". **2:** Klicka på "+ Register Device" och skriv in serienummer för enheterna (står på baksidan). **3:** Klicka på "Register" så visas enheterna i listan. **4:** Klicka på "Assign to Network" för att lägga enheten. Markera enheten, klicka i önskat nätverk (skapat enligt ovan) och tryck "Apply".

## Skapa nätverk (SSID)

**1:** Klicka på kugghjulet och SSID. **2:** Klicka på EnGenius förregistrerade SSID. **3:** Skriv in önskat nätverks- namn, välj radioband samt kryptering+lösenord. **4:** Klicka på "Apply" uppe i högra hörnet för att spara och aktivera inställningarna. Skrolla ner på sidan för att hitta fler nätverksinställningar.

## Radio Settings

**1:** Klicka på kugghjulet och Radio Setting. Här har du möjlighet att ändra globala inställningar, för WiFi (inomhus- och utomhus). Här aktiverar du även Mesh-funktion om det behövs.

EnGenius Cloud innehåller många fler funktioner än vad som beskrivs här, t.ex. finns avancerade inställningsmöjligheter och utökade PRO-funktioner (kostad tillkommer).

**Kontakta oss för mer hjälp och support, på: 0410 36 36 50**