


# Televes®



**M450**

**ES** TORRE ARRIOSTRADA  
**EN** GUY-WIRE TOWER

**Instrucciones de montaje**  
**Assembling instructions**

**Televes**®



## INFORMACIÓN RELEVANTE Y CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

- *Las instalaciones de torretas deberán ser calculadas y ejecutadas sólo por profesionales especializados y bajo su propia responsabilidad. Las instrucciones de montaje que se dan en este documento son a título ejemplificativo y/o orientativo. Será preciso realizar un proyecto de instalación de la torre para cada emplazamiento concreto, en el que deberán reconsiderarse tanto las circunstancias particulares como el recálculo de la cimentación de acuerdo con el estudio geotécnico correspondiente. Las torres deberán ser montadas por personal capacitado y con habilidades en escalada, utilizando todos los medios de protección obligatorios para salvaguardar la seguridad en trabajos verticales.*
- *Televés, S.A.U., en su condición de fabricante, responde exclusivamente, conforme a las previsiones normativas que regulan la responsabilidad civil del fabricante de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de los defectos de diseño y/o de fabricación de los productos, tanto en relación con el comprador/adquirente, como en relación con terceros.*
- *Los ejemplos de diseño y comportamiento incluidos en la documentación del producto son, a título meramente ejemplificativo y/o orientativo realizado únicamente en base a los datos que lo acompañan y sin ninguna clase de garantía. En consecuencia, compete exclusivamente al adquirente/installador, en su condición de responsable de la instalación de los productos, efectuar los pertinentes Estudios/Proyectos de instalación, así como cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de errores existentes en los datos y/o en las circunstancias tomadas en consideración a efectos de realización del estudio/proyecto de instalación, así como de los defectos o vicios en que pudiera incurrir en el proceso de instalación y, en su caso, de la defectuosa o inadecuada verificación del proceso de instalación de los productos. En virtud de la presente cláusula, el comprador e instalador de los productos exonera expresamente a Televés, S.A.U. de cualquier responsabilidad civil en la que pudiera incurrir derivada de daños y perjuicios, de cualquier naturaleza y clase, que eventualmente pudiera causar al adquirente/installador de los productos o terceros la defectuosa o inadecuada instalación de los mismos.*

## 1. Emplazamiento

El cálculo se ha realizado para un emplazamiento genérico en situación expuesta con una velocidad de viento básico de 160 Km/h y considerando manguito de hielo 1 cm con una velocidad de viento de 75 Km/h.

Así mismo se ha considerado una resistencia admisible del terreno de 1,5 kg/cm<sup>2</sup> (terreno normal compacto).

### Definiciones:

**Velocidad básica de viento:** Es la velocidad correspondiente al promedio de velocidades instantáneas (picos de ráfagas) medidas sobre intervalos T= 3s. en exposición abierta (exposición C) a la altura de la referencia Z.= 10m que tiene una probabilidad de ser excedida una vez en 50 años.

**Exposición C:** Es el terreno abierto con obstáculos diseminados cuya altura es generalmente menor de 9,1m . Esta categoría incluye planicies, praderas y todas las superficies acuáticas en regiones propensas a los huracanes.

## 2. Normativa aplicada

La Normativa que ha servido de base para el cálculo ha sido la siguiente:

- Norma NBE-EA-95 (Acero).
- Norma TIA/EIA<sup>(1)</sup>-222-G.
- Norma NBE-MV-101.
- Eurocode 0: Bases de diseño estructural.
- Eurocode 1: Acciones en estructuras.
  - UNE-EN 1991 Part 1.4: Acciones generales. Acciones de viento.  
NF EN 1991-1-4/NA
  - UNE-EN 1991-1-1 Part 1.1: Reglas generales y reglas para edificios.
- Eurocode 3: Diseño de estructuras de acero.
  - UNE-EN 1993-1-1 Part 1.1: Reglas generales y reglas para edificios.
  - UNE-EN 1993-1-11 Part 1.11: Diseño de estructuras con componentes de tensión.
  - UNE-EN 1993-3-1 Part 3.1: Torres, mástiles y chimeneas: torres y mástiles.  
NF EN 1993-3-1/NA.
- ISO 12494: Formación de hielo en estructuras.
- EN ISO 1461 Recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente en artículos fabricados de hierro y acero.

## 3. Solución adoptada

Se han considerado tubos estructurales de acero estándar S235, varillas de acero estándar S275JR y chapa de acero F626 (S235).

Se ha optado por el dimensionamiento uniforme de todos los tramos de la torre a fin de facilitar su fabricación y montaje en obra.

## 4. Definición estructural de la torre

La torre es de base triangular y está formada por elementos estándar de 3,0 m. cada uno. Tanto el tramo inferior como los siguientes son reforzados para garantizar la integridad del montaje.

Cada elemento se compone de:

- 3 tubos montantes verticales.
- Barras de arriostramiento horizontal e inclinado de acero.

La sección horizontal de la torre define un triángulo equilátero de 45 cms. de lado a ejes de montante.

Los planos horizontales de arriostramiento están a 40 cms.

El apoyo del tramo inferior de la torre se proyecta articulado.

La torre está arriostrada con ordenes de vientos a 120° (ver fig. 2).

## 5. Acabados

\* Zincado + Bicromatado + Lacado al horno con poliéster.

\*\* Galvanizado en caliente + Lacado al horno con poliéster.

## 6. Montaje de la torre

### Montaje de la torreta tramo a tramo.


Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo. Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

La escalada deberá realizarse con los medios de seguridad adecuados (cinturón de seguridad, anclajes, etc.) y no se dejarán más de dos tramos seguidos sin arriostar, cuando coincidan dos tramos sin vientos, se utilizarán vientos auxiliares para el arriostamiento de los tramos durante el montaje.


La torreta se irá nivelando mediante el ajuste de la tensión de los vientos y la utilización de aparatos de nivelación convenientes.

## 7.- Descripción de referencias

Referencia	3134* / 313401**
Descripción	Base basculante torreta M450.
Material	1) Acero F626 (S235) chapa 15 mm esp. Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn min. 340 N/mm <sup>2</sup> 2) Acero F-212
Peso	21,5kg





Referencia	3130* / 313001**
Descripción	Tramo inferior <b>reforzado</b> torreta M450. Color rojo.
Material	(1) Acero S235 Ø 40 x 3 mm esp. Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup> (2) Acero S235 JR Ø 12 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup> (3) Acero F626 (S235) chapa 12 mm esp. Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup>
Peso	48,2 kg
Superficie enfrentada al viento	0,487 m <sup>2</sup> x 1,2 coef. = 0,584 m <sup>2</sup>




REFORZADO

<sup>(1)</sup> TIA = Telecommunications Industry Association

EIA = Electronic Industries Association

Referencia	3132* / 313202**	313201* / 313203**
Descripción	Tramo intermedio <b>reforzado</b> torre M450. Color rojo.	Tramo intermedio <b>reforzado</b> torre M450. Color blanco.
Material	(1) Acero S275 JR Ø 40 x 3 mm esp. Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 360/510 N/mm <sup>2</sup> (2) Acero S235 JR Ø 12 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 410/560 N/mm <sup>2</sup>	
Peso	40,8 kg	
Superficie enfrentada al viento	0,517 m <sup>2</sup> x 1,2 coef. = 0,621 m <sup>2</sup>	
		
	3132/313202	313201/313203
	<b>REFORZADO</b>	

Referencia	3144*/ 314401**
Descripción	Argolla vientos torre M450.
Material	Acero corrugado B 400 SD UNE 36065, Ø 20 mm esp.
Peso	5 kg



ES


## 8. Cimentaciones



Las cimentaciones (que tienen un carácter orientativo) se han estimado para una resistencia admisible del terreno de 1,5 kg/cm<sup>2</sup>, aunque podrían aceptarse terrenos con resistencia admisible de 1kg/cm<sup>2</sup>.


El hormigón a emplear tendrá una resistencia característica mínima de 15 N/mm<sup>2</sup> (HA-25) y el nivel de control estimado es el reducido.


Cada zapata llevará un armado superior y otro inferior.

*En función del emplazamiento concreto, estudio geotécnico y nivel de control, deberán reconsiderarse los cálculos.*



Referencia	3131* / 313102**	313101* / 313103**
Descripción	Tramo intermedio torre M450. Color rojo.	Tramo intermedio torre M450. Color blanco.
Material	(1) Acero S235 JR Ø 38 x 2,6 mm esp. Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 360 N/mm <sup>2</sup> (2) Acero S235 JR Ø 10 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup>	
Peso	38,0 kg.	
Superf. enfrentada al viento	0,459 m <sup>2</sup> x 1,2 coef. = 0,551 m <sup>2</sup>	
		
	3131/313102	313101/313103

Referencia	3133* / 313301**
Descripción	Tramo superior torre M450. Color rojo.
Material	(1) Acero S275 Ø 38 x 2,6 mm esp. Re min. 275 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 410 N/mm <sup>2</sup> (2) Acero S235 JR Ø 10 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup> (3) Acero F626 (S235) chapa 15 mm esp. Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup>
Peso	34,5 kg.
Superf. enfrentada al viento	0,432 m <sup>2</sup> x 1,2 coef. = 0,518 m <sup>2</sup>
	




Distribución de zapatas

Fig. 1

Ilustración a modo de ejemplo.  
Cada instalación será objeto de un estudio personalizado.

### Cimentación zapata base torreta (Nudo central)



Planta






Fig. 2

### Cimentación zapatas vientos (Nudo exterior)



$(*)$  Se colocará una argolla por cada viento.

Detalles de la cimentación


Fig. 3

CUADRO DE ZAPATAS (orientativo)

Height (m)	Zapata base (Nudo central)			Zapata vientos (Nudo exterior)			Armado (Superior # Inferior)
	"A"(cm)	"B"(cm)	"h"(cm)	"A"(cm)	"B"(cm)	"h"(cm)	
81	100	100	67	240	240	160	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
78	100	100	67	230	230	153	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
75	100	100	67	230	230	153	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
72	100	100	67	230	230	153	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
69	100	100	67	220	220	147	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
66	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
63	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
60	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
57	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20

**NotA:** Las dimensiones son "A" y "B": Ancho, "h": Canto.


## 9. Estructura (tramos/vientos)




Detalles de ensamblaje de la torre y detalle orientativo del tensado de los vientos

Fig. 4


- Para garantizar la conservación intacta de la rosca durante la manipulación de los tramos, éstos se suministran con la tuerca colocada en la misma.
- Una vez en su ubicación y antes de montar la torre, deberá proceder a la recolocación de las tuercas a su lugar correspondiente en el lado opuesto del tramo (ver fig. 5)




Retire las tuercas de su actual emplazamiento.



Retire los tornillos allen y las arandelas.



Coloque ahora la tuercas, las arandelas y los tornillos allen.  
Par máximo de apriete: 400 Nm.



**Fig. 5.-** Detalles de colocación de las tuercas

## 10. Señalización

De acuerdo con las normas de la O.A.C.I. (Organización Internacional de Aviación Civil), los tramos deberán colocarse alternativamente en colores aeronáuticos blanco y rojo, siendo de este último color los extremos, con el fin de ser fácilmente distinguibles durante el día.

Los tramos pueden estar formados por mas de un elemento seguido del mismo color, manteniendo siempre la misma proporción entre los colores (rojo/blanco - rojo, rojo/blanco, blanco - etc).

En torretas con altura superior a los 45m. deberá colocarse además un balizamiento nocturno, consistente en tres luces dobles cada 45m y en color rojo.

## 11. Recomendaciones importantes

A efectos de conservar las características de la torre en un emplazamiento dado, se exigirá un control periódico del tensado de los tirantes y chequeo de apriete de tornillos, se aconseja realizarlo entre el 1/Octubre y el 1/Enero de cada año (por ejemplo).

Se recomienda también la revisión de toda la estructura después de fuertes tormentas de viento o hielo u otras condiciones extremas.

Así mismo, se recomienda la revisión periódica de la estructura en zonas de alta concentración de salinidad (zonas costeras) y zonas con ambientes corrosivos.

Se desecharán tramos en los que se aprecie deformaciones producidas durante el transporte, montaje, desmontaje o vida útil de la torre.

Se procederá a revisiones anuales y reparaciones en su caso de todas las incidencias observadas.

- Desalineaciones y deformaciones.
- Revisión soldaduras.
- Revisión pintura.
- Revisión uniones de cables.
- Revisión cables.
- Tensión de los cables (medir\*).

\* La tensión de los cables medida, está sujeta a pequeñas variaciones en función del viento y la temperatura.

No medir o ajustar los cables en condiciones de fuerte viento.

## 12. Medir tensiones de cables de vientos (Normativa)

Este apartado proporciona directrices para medir "in situ" la tensión de los cables de vientos. Existen dos métodos principales: el método directo y el indirecto.

### El método directo (ver figura 6)

Un dinamómetro (celda de carga) con un instrumento de ajuste de longitud, como un tensor que se adjunta al sistema de cables de vientos sujetándolo al cable justo por encima del torniquete y al anclaje por debajo del torniquete.

A continuación se tensa el tensor hasta que el torniquete original empieza a aflojarse. En este momento, el dinamómetro aguanta toda la carga del cable de vientos hasta el anclaje, y la tensión del cable de vientos se puede medir directamente en el dinamómetro.

Se puede utilizar este método para fijar la tensión adecuada ajustando el tensor hasta que se pueda leer la tensión adecuada en el dinamómetro. Los puntos de control están marcados, uno por encima del punto de sujeción en el cable de vientos y otro en el astil del anclaje, y de este modo se puede medir la longitud de control. A continuación se retiran el dinamómetro y el tensor, y el torniquete original se ajusta para mantener la longitud de control previamente medida.

### Los métodos indirectos

Existen dos técnicas habituales para medir de forma indirecta la tensión inicial de los cables de vientos: el método de **pulso o de oscilaciones** (vibraciones) y el método de la **intersección de la tangente o de combado** (geométrico).

#### 1. El método de pulso (ver figuras 6 y 8)

Se aplica un fuerte tirón al cable de vientos cerca de su conexión con el anclaje causando una onda o pulso que viaje por el cable hacia arriba y hacia abajo. La primera vez que el pulso vuelve al extremo inferior del cable de vientos, se inicia un cronómetro. A continuación se anota el tiempo que tarda en volver el pulso varias veces y la tensión del cable de vientos se calcula con las siguientes ecuaciones:

$$T_M = \frac{WLN^2}{5.94P^2}$$

$$T_A = \sqrt{\left(T_M - \frac{WV}{2L}\right)^2 + \left(\frac{WH}{2L}\right)^2}$$

donde:

$T_A$  = Tensión del cable de vientos en el anclaje, en Newtons.

$T_M$  = Tensión del cable de vientos en la mitad del cable, en Newtons.

$W$  = Peso total del cable de vientos, incluyendo aislamientos, etc., en Newtons.

$L$  = Longitud del cable de vientos, en m.

$$L = \sqrt{H^2 + V^2}$$

$H$  = Distancia horizontal desde la sujeción del cable de vientos en la torre y en el anclaje, en m.

$V$  = Distancia vertical desde la sujeción del cable de vientos en la torre y en el anclaje, en m.

$N$  = Número de pulsos u oscilaciones completas medidos en  $P$  segundos.

$P$  = Período de tiempo medido en segundos, para  $N$  pulsos u oscilaciones.

En lugar de crear un pulso que viaje hacia arriba y hacia abajo del cable de vientos, se puede obtener el mismo resultado haciendo que el cable de vientos oscile libremente de lado a lado mientras se miden el tiempo en hacer  $N$  oscilaciones completas. Las fórmulas anteriores también se pueden utilizar con este método.

#### 2. El método de la intersección de la tangente (ver figura 7)

Se traza una línea tangente al cable de vientos junto al extremo del anclaje que intersecte la torre a una distancia (intersección de la tangente) por debajo del punto de sujeción del cable de vientos al mástil. Esta distancia de intersección de la tangente se mide o se estima, y la tensión se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$T_A = \frac{WC \sqrt{H^2 + (V-I)^2}}{HI}$$

donde:

$C$  = Dist. desde la sujeción del cable a la torre hasta el centro de gravedad del peso  $W$ , en m.

$I$  = Intersección de la tangente, en m.

Si el peso está distribuido uniformemente a lo largo del cable de vientos,  $C$  será aproximadamente igual a  $H/2$ . Si el peso no está distribuido de manera uniforme, el cable se puede subdividir en  $n$  segmentos y en este caso se utilizaría la siguiente ecuación:

$$T_A = \frac{S \sqrt{H^2 + (V-I)^2}}{HI}$$

Donde:

$$S = \sum_{i=1}^n W_i C_i$$

$W_i$  = Peso del segmento  $i$ , en Newtons.

$C_i$  = Distancia horizontal desde la sujeción del cable a la torre hasta el centro de gravedad del segmento, en m.

$N$  = Número de segmentos

Si es difícil de fijar el punto de intersección, se puede utilizar la pendiente del cable en el punto de anclaje con la siguiente ecuación:

$$T_A = \frac{WC \sqrt{1+\tan^2 \alpha}}{(V-H \tan \alpha)}$$

Donde:

$\alpha$  = ángulo del cable en el punto de anclaje (ver figura 7)

$I = V - H \tan \alpha$

y

$$T_A = \frac{WC \sqrt{1+\tan^2 \alpha}}{(V-I)}$$

Se puede sustituir  $WC$  con  $S$ .




Fig. 7.- Método de la intersección de la tangente




Fig. 6.- Método para medir la tensión inicial.





Fig. 8.- Relación entre tensión del cable de vientos en el punto de anclaje y a mitad del cable.

### 13. Ejemplos de instalación

A continuación se muestran ejemplos de montaje, a título meramente ejemplificativo y/o orientativo, de la torre a varias alturas, calculados con un software específico para el diseño de torres y realizados exclusivamente tomando como base los datos referidos con el propio ejemplo.

**Nota:** Para otras configuraciones de montaje (más o menos alturas, condiciones especiales, etc), realice el pertinente proyecto de instalación oficial.

## Ejemplo orientativo de diseño de una torre a 57m.



Ejemplo de comportamiento de la torre a 57m.

**TIA-222-G - Servicio - 100 km/h**




Valores máximos

ES


**Desviación (mm)**

**Inclinación (g)**

**Torsión (g)**



## Ejemplo orientativo de diseño de una torre a 81m.




Ejemplo de comportamiento de la torre a 81m.


**TIA-222-G - Servicio - 100 km/h**

Valores máximos

**Inclinación (g)**



**Torsión (g)**



ES


<b>SOLICITACIONES</b>	Carga vertical sobre la base en N (kg)	92711 (9460,31)	94088 (9600,82)	98301 (9214,39)	100746 (10280,2)	118094 (12050,41)	123799 (12632,55)	128181 (13079,69)	131350 (13403,06)	136947 (13974,18)
	Carga horizontal sobre la base en N (kg)	676 (68,98)	733 (74,8)	633 (64,59)	743 (75,81)	706 (72,04)	889 (90,71)	829 (84,59)	826 (84,29)	818 (83,46)
	Momento máximo en la base en N x m (kg x m)	537 (54,8)	736 (75,1)	37 (3,78)	70 (7,14)	50 (5,1)	102 (10,41)	122 (12,45)	139 (14,18)	153 (15,61)
	Tiro vertical en la zapata exterior en N (kg)	36061 (3679,69)	36912 (3766,53)	38279 (3906,02)	35704 (3643,26)	43113 (4399,29)	40285 (4110,71)	41607 (4245,61)	41958 (4281,43)	44578 (4548,77)
	Tiro horizontal en la zapata exterior en N (kg)	27563 (2812,55)	28669 (2925,41)	30421 (3104,18)	33120 (3379,59)	37126 (3788,37)	40983 (4181,94)	42850 (4372,45)	44844 (4575,92)	46424 (4737,14)

## GARANTÍA COMERCIAL ANTICORROSIÓN TORRES

La presente garantía comercial es una garantía comercial limitada que voluntariamente ofrece Televés, S.A.U. (en adelante, "Televés") y que amplía la garantía contemplada en las *Condiciones Generales de Venta de Televés* que resultan de aplicación, disponibles en <https://www.televes.com/es/postventa>.

La presente garantía se aplica para los pedidos formalizados a partir del 01/05/2024, aquellos pedidos formalizados anteriormente se regirán por la garantía de las Condiciones Generales de Venta de Televés en vigor en la fecha de pedido.

ES



### I. COBERTURA

Televés, S.A.U. ofrece, en aquellos productos así indicados y por el plazo establecido, una garantía comercial por daños de corrosión estructural del producto que afecte a los tramos de torre suministrados. Esta garantía cubre exclusivamente la puesta a disposición, en el punto de venta de la pieza original y sin cargo, de una pieza no defectuosa. En caso de que el producto no esté disponible se suministrará un producto de similares características.

La garantía se limita a la reposición del producto defectuoso, por lo que no se asumirá ningún coste asociado a la identificación del producto defectuoso y a su devolución, en particular, costes de inspección, desmontaje, instalación, transporte, mano de obra o cualquier gasto en el que se pueda incurrir en relación con la sustitución del producto, así como compensación por daños consecuenciales, suplementarios o relacionados con pérdidas de beneficios u otros costes indirectos.

### II. EXCLUSIONES

Quedan excluidos de la garantía anterior todos aquellos defectos que deriven de:

- Montajes inadecuados de los productos, incluidos pares de apriete excesivos o insuficientes, o derivados de incumplimiento de los manuales de instalación, prescripciones, normativas técnicas o de los usos habituales del sector.
- Modificaciones o instalaciones distintas a las recomendadas y/o montaje de elementos auxiliares ajenos a los soportes suministrados por Televés.
- Manejo inadecuado del producto o daños al producto posterior al envío, almacenamiento inadecuado del producto y/o incorrecta instalación.
- Todos aquellos defectos puramente estéticos y que no afecten a la seguridad estructural del producto.
- Instalaciones en ubicaciones cuyas cargas de elementos, viento o nieve excedan de las indicadas en la ficha técnica del producto.
- Instalaciones ubicadas en ambientes considerados extremos. A estos efectos se consideran, ambientes "extremos":

1) ambientes interiores con condensación permanente o sometidos a períodos continuos de exposición a humedad extrema y/o alta contaminación derivada de procesos de producción (i.e. naves sin ventilación en zonas de humedad tropical con penetración de polución exterior incluyendo cloruros aéreos y partículas especialmente estimulantes de la corrosión), y

2) ambientes de exterior, zonas tropicales y subtropicales con alta humedad, ambientes atmosféricos con alta contaminación ( $\text{SO}_2$  mayor de 250  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), incluyendo aquellos sometidos a efectos de cloruros (i.e. áreas industriales extremas, costeras y offshore o de contacto ocasional con spray de sal).

- Mantenimiento inadecuado en incumplimiento de los manuales de instalación, prescripciones, normativas técnicas o de los usos habituales del sector.
- Problemas o defectos causados por agentes contaminantes no contemplados inicialmente.
- Desastres naturales tales como sismo, inundaciones, incendios, huracanes, tornados, ciclones, deslizamientos de tierra, avalanchas, erupciones volcánicas o terremotos.

**Televes**®



## RELEVANT INFORMATION AND LIMITATION OF LIABILITY CLAUSE

- *Installations of towers must be calculated and executed only by specialised professionals and under their own responsibility. The assembly instructions given in this document are for illustrative and/or indicative purposes only. A tower installation project must be carried out for each specific site, in which both the particular circumstances and the recalculation of the building foundations must be reconsidered in accordance with the corresponding geotechnical study. The towers must be installed by trained personnel with climbing skills, using all the obligatory means of protection to safeguard safety in vertical work.*
- *Televés, S.A.U., in its condition as manufacturer, shall be exclusively liable, in accordance with the regulatory provisions governing the civil liability of the manufacturer, for any damages that may arise from defects in the design and/or manufacture of the products, both in relation to the buyer and in relation to third parties.*
- *The examples of design and performance included in the product documentation are purely for illustrative and / or indicative purposes only on the basis of the accompanying data and without any kind of guarantee. Consequently, the buyer/installer, as the party responsible for the installation of the products, is exclusively responsible for carrying out the relevant installation studies/projects, as well as for any liability that may arise from errors in the data and/or in the circumstances taken into consideration for the purposes of carrying out the installation study/project, as well as for any defects or vices that may be incurred in the installation process and, where applicable, for the defective or inadequate verification of the installation process of the products. By virtue of this clause, the buyer and installer of the products expressly exonerates Televés, S.A.U. from any civil liability that may be incurred as a result of damages of any nature and kind that may be caused to the buyer/installer of the products or third parties by the defective or inadequate installation of the same.*

## 1. Location

The calculations are based on a generic location in an exposed area with a basic wind speed of 160Km/h and taking into account a formation of ice of up to 1cm with a wind speed of 75Km/h.

At the same time we have also taken into account an admissible load resistance of 1.5kg/cm<sup>2</sup> (Compact terrain).

### Definitions:

**Basic wind speed:** It is the corresponding speed for the average of instant speeds (peak gusts of winds) measures by intervals T=3s. in open plan (diagram C) at the height of reference Z. = 10m which has a probability of exceeding once in 50 years.

**Exposure C:** Is the open area with disseminated obstacles and which height is less than 9.1 m. This category includes plains, grassland and al water surfaces in hurricane-prone regions.

## 2. Adopted solution

The standards which have served as a basis for these calculations are the following:

- Standard NBE- EA-95 (Steel structures).
- Standard TIA/EIA<sup>(1)</sup>-222-G.
- Standard NBE-MV-101.
- Eurocode 0: Basis of structural design.
- Eurocode 1: Actions on structures.
- UNE-EN 1991 Part 1.4: General actions. Wind actions. NF EN 1991-1-4/NA
- UNE-EN 1991-1-1 Part 1.1: General rules and rules for buildings.
- Eurocode 3: Design of steel structures.
- UNE-EN 1993-1-1 Part 1.1: General rules and rules for buildings.
- UNE-EN 1993-1-11 Part 1.11:Design of structures with tension components.
- UNE-EN 1993-3-1 Part 3.1:Towers, masts and chimneys. Towers and masts.
- NF EN 1993-3-1/NA.
- ISO 12494: Atmospheric icing of structures
- EN ISO 1461 Hot-dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles

## 3. Result

Standard S235 steel structural hollow sections, S275 JR Standard steel reinforcement rods and an F626 (S235) steel sheet have been considered. We have opted for a uniform structural design of all the tower sections, to make manufacturing and on site assembling easy.

## 4. Structural definition of the tower

The tower has a triangular base and is made up of standard elements, each measuring 3.0 m. Both the bottom section and those that follow are reinforced to guarantee the structural integrity of the tower.

Each element is made up of:

- 3 vertical mounting tubes.
- Horizontal bracing bars (inclined steel).

The horizontal section of the tower is a 45cm side equilateral triangle with shaft studs.

The horizontal bracing slabs are at 40cm.

The bottom section support of the tower is a joint design.

The tower is braced with guy wires at 120° (see diagram 2).

## 5. Finishes

\* Zinc + Bi-chromate + Lacquered with polyester.

\*\* Hot dip galvanising + Lacquered with polyester.

## 6. Assembling the tower

### Assembling the tower by sections.

This consists of fixing the bottom section onto the base and vertically aligning it. Subsequently the other middle sections are assembled, which will be fitted with the relevant guy wires; assembling is done by climbing up the fixed sections and hoisting up the section to be fixed with the aid of relevant lifting tools.

Climbing must be done with the appropriate security measures (safety harness, anchor strap, etc...) and not more than two consecutive sections should be left without bracing. When there are two sections without guywires, auxiliary guywires must be used to brace the sections throughout the assembling process. The guy-wire tower will become aligned by adjusting the tension of the wires and by using practical alignment devices.

## 7.- Reference description



Reference	3134(RPR) / 313401(GC)
Description	Oscillating M450 Tower Base.
Materials	1) F626 (S235) Steel 15 mm sheet Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> Rn min. 340 N/mm <sup>2</sup> 2) STEEL F-212
Weight	21.5kg

Reference	3130 (RPR) / 313001(GC)
Description	Reinforced bottom section M450 Tower. In Red.
Materials	(1) S235 Steel Ø 40 x 3 mm. Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup> (2) S235 Steel Ø 12 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup> (3) F626 (S235) Steel 12 mm sheet Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup>
Weight	48.2 kg
Wind exposed surface	0.487 m <sup>2</sup> x 1.2 coef. = 0.584 m <sup>2</sup>

REINFORCED


<sup>(1)</sup> TIA = Telecommunications Industry Association  
 EIA = Electronic Industrials Association

Reference	3132(RPR) / 313202(GC)	313201(RPR) / 313203(GC)
Description	M450 Tower <b>reinforced</b> middle section. In red	M450 Tower <b>reinforced</b> middle section. In white.
Materials	(1) S275 JR Steel Ø 40 x 3 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 360/510 N/mm <sup>2</sup> (2) S235 JR Steel Ø 12 mm Re min. 275 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 410/560 N/mm <sup>2</sup>	
Weight	40.8 kg	
Wind exposed surface	0.517 m <sup>2</sup> x 1.2 coef. = 0.621 m <sup>2</sup>	



**REINFORCED**

Reference	3144(RPR) / 314401(GC)
Description	M450 Tower U-bolt.
Materials	UNE 36065, B 400 SD corrugated steel Ø 20 mm
Weight	5 kg




EN

Reference	3131(RPR) / 313102(GC)	313101(RPR) / 313103(GC)
Description	M450 Tower middle section. In red.	M450 Tower middle section. In white.
Materials	(1) S235 JR Steel Ø 38 x 2.6 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 360 N/mm <sup>2</sup> (2) S235 JR Steel Ø 10 mm Re min. 275 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup>	
Weight	38.0 kg.	
Wind exposed surface	0,459 m <sup>2</sup> x 1.2 coef. = 0.551 m <sup>2</sup>	

Reference	3133(RPR) / 313301(GC)
Description	M450 Tower upper section. In Red.
Materials	(1) S275 Steel Ø 38 x 2.6 mm Re min. 275 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 410 N/mm <sup>2</sup> (2) S235 JR Steel Ø 10 mm Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup> (3) F626 (S235) Steel 15 mm sheet Re min. 235 N/mm <sup>2</sup> - Rn. 340 N/mm <sup>2</sup>
Weight	34.5 kg.
Wind exposed surface	0.432 m <sup>2</sup> x 1.2 coef. = 0.518 m <sup>2</sup>




## 8. Foundations


The foundations (which are merely a guide) have been estimated on an admissible load resistance of 1.5 kg/cm<sup>2</sup>, although it may also be applicable to grounds with an admissible load resistance of 1kg/cm<sup>2</sup>.

The cement used will have a minimum characteristic resistance load of 15 N/mm<sup>2</sup> (HA-25) and the estimated control level is reduced.

Each footing will have upper and lower reinforcement.


***The following calculations must be reconsidered, depending on the specific location, geotechnical study and the level of control.***






Example illustration.  
In each installation will be work in a personalized study.

### Foundations for the tower base footings (Central node)



### Guy wires foundation ground plates (Intermediate/external node)




FOOTINGS CHART (as guidance)


Height (m)	Base footings (Central node)			Guy-wire footings (external node)			Reinforcement (UPPER # LOWER)
	"A"(cm)	"B"(cm)	"h"(cm)	"A"(cm)	"B"(cm)	"h"(cm)	
81	100	100	67	240	240	160	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
78	100	100	67	230	230	153	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
75	100	100	67	230	230	153	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
72	100	100	67	230	230	153	5 Ø16 c/20 # 11 Ø16 c/20
69	100	100	67	220	220	147	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
66	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
63	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
60	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20
57	90	90	60	210	210	140	5 Ø16 c/20 # 10 Ø16 c/20

**Note:** The dimensions are: "A" and "B": Width, "h": Edge.


## 9. Structure (sections/ guy-wires)




- To guarantee the state of the screw whilst handling the sections, these are provided with the nut bolt already in place.
- Once in their place and before assembling the tower, you must reposition the nut bolts in their relevant place on the opposite side of the section (see diagram 5).



Remove the nut bolts from their current positioning.




Remove the allen screws and metal rings.



Now re-attach the nut bolts, metal rings and allen screws.

Par máximo de apriete: 400 Nm



**Note:** The nut bolts on the bottom section can be disposed of.

**Fig. 5.- Nut bolt assembling details**

## 10. Signalling

In accordance with the ICAO (International Civil Aviation Organisation), the sections must be assembled in alternating aeronautic colours, white and red, the latter being the colour of choice for the end sections, so it is easily identified during the day.

The sections can be mounted using more than one structure of the same colour after another, always maintaining the same proportion of colours (red/white – red, red/white, white – etc).

On towers which are more than 45m high, a night beacon system must also be fixed to it; this consists of three double lights in red, every 45m.

## 11. Important advice

Although the tower is intended for temporary use and not as a permanent structure in a set location, a periodic control of the brace tension and to tighten the screws is required. We recommend doing this each year between the 1st of October and the 1st of January (for example).

We also recommend an inspection of the whole structure after strong wind or ice storms or any other extreme conditions.

Similarly, we also recommend a periodic inspection of the structure in areas with a high salt concentration (coastal areas) and in corrosive environments.

Dispose of sections which may have been damaged in transit, whilst assembling, whilst disassembling or throughout the lifespan of the tower.

Annual inspections and maintenance work where necessary must be carried out in the following instances.

- Desalinations and deformities.
- Welding inspection.
- Paint inspection.
- Inspections of the cable connections.
- Cable inspection.
- Tension of the cables (measure\*).

\* The tension of the measuring cables is subject to small variations depending on wind and temperature.

Do not measure or adjust cables in strong-wind conditions.

## 12. Measuring guy tensions (Normative)

This paragraph provides guidelines for field measuring guy tensions. There are two basic methods for measuring guy initial tensions in the field: the **direct** method and the **indirect** method.

### The Direct Method (see figure 6)

A dynamometer (load cell) with a length adjustment device, such as a come-along, is attached to the guy system by clamping onto the guy just above the turnbuckle and onto the anchor shaft below the turnbuckle.

The come-along is then tightened until the original turnbuckle begins to slacken. At this point the dynamometer carries all of the guy load to the anchor, and the guy tension may be read directly off the dynamometer dial.

One may use this method to set the correct tension by adjusting the come-along until the proper tension is read on the dynamometer. The control points are marked, one above the clamping point on the guy and one on the anchor shaft, and the control length is measured. The dynamometer and come-along are then removed, and the original turnbuckle is adjusted to maintain the control length previously measured.

### The Indirect Methode

There are two common techniques for the indirect measurements of guy initial tensions; the pulse or swing method (vibration) and the tangent intercept or sag method (geometry).

#### 1. The Pulse Method (see figures 6 and 8)

One sharp jerk is applied to the guy cable near its connection to the anchor causing a pulse or wave to travel up and down the cable. On the first return of the pulse to the lower end of the guy cable the stopwatch is started. A number of returns of the pulse to the anchor are then timed, and the guy tension is calculated from the following equations:

$$T_M = \frac{WLN^2}{5.94P^2}$$

$$T_A = \sqrt{\left(T_M - \frac{WV}{2L}\right)^2 + \left(\frac{WH}{2L}\right)^2}$$

Where:

TA = Guy tension at anchor, in Newton.

TM = Guy tension at mid-guy, in Newton.

W = Total weight of guy, including insulators, etc., in Newton.

L = Guy chord length, in m.

$$L = \sqrt{H^2 + V^2}$$

H = Horizontal distance from guy attachment on tower to guy attachment at anchor, in m.

V = Vertical distance from guy attachment on tower to guy attachment at anchor, in m.

N = Number of complete pulses or swings counted in P seconds.

P = Period of time measured for N pulses or swings, seconds.

Instead of creating a pulse that travels up and down the guy, one may achieve the same result by causing the guy cable to swing freely from side to side while timing N complete swings. The formulas given above will also apply for this approach.

#### 2. The Tangent Intercept Method (see figure 7)

A line of sight is established which is tangential to the guy cable near the anchor end and which intersects the tower leg a distance (tangent intercept) below the guy attachment point on the mast. This tangent Intercept distance is either measured or estimated and the tension is calculated from the following equation:

$$T_A = \frac{WC\sqrt{H^2 + (V-I)^2}}{HI}$$

Where:

C = Distance from guy attachment on tower to the center of gravity of the weight W, in m.

I = Tangent intercept, in m.

If the weight is uniformly distributed along the guy cable, C will be approximately equal to H/2. If the weight is not uniformly distributed, the guy may be subdivided into n segments and the following equation may be used:

$$T_A = \frac{S\sqrt{H^2 + (V-I)^2}}{HI}$$

Where:

$$S = \sum_{i=1}^N W_i C_i$$

$W_i$  = Weight of segment i, in Newton.

$C_i$  = Horizontal distance from the guy attachment on the tower to the center of gravity of segment, in m.

$N$  = Number of segments.

If the intercept is difficult to establish, one may use the guy slope at the anchor end with the following equation:

$$T_A = \frac{WC \sqrt{1+\tan^2 \alpha}}{(V-H \tan \alpha)}$$

Where:

$\alpha$  = guy angle at the anchor (see figure 7).

$I = V - H \tan \alpha$

And

$$T_A = \frac{WC \sqrt{1+\tan^2 \alpha}}{(V-H \tan \alpha)}$$

WC may be replaced with S.




Fig. 7.- Tangent Intercept Method




Fig. 6.- Method of Measuring Initial Tension





Fig. 8.- Relationship Between Guy Tension at Anchor and at Mid-Guy

## 13. Installation examples

Below – and for guidance only –, you will find mounting examples of this tower at several heights, which have been calculated with specific tower-design software. Such examples have been conceived exclusively based on the data referred to in the example itself.

**Note:** *For other assembling configurations (of various heights, for special conditions, etc), carry out the appropriate official installing project.*

## **Behavior example of the tower at 57m.**



## **BASE CIRCUMSTANCES OF THE EXAMPLE**

1. Tower designed for Exposure C to the TIA-222-G Standard.
  2. Tower designed for a 160kph basic wind in accordance with the TIA-222-G Standard.
  3. Tower is also designed for a 75 kph basic wind with 10.00 mm ice. Ice is considered to increase in thickness with height.
  4. Deflections are based upon a 100kph wind.
  5. Ø6 Cable (1x7+0): Rm<sub>2</sub> 29600N. Pre-tension= 8% Rm
  6. Section configurations: See refs. in left margin
  7. Tower assembled on tilting base ref. 3134
  8. Each cable is hooked to a metal ring on the footing ref. 3144


Behavior example of the tower at 57m.

**TIA-222-G - Service - 100 km/h**


**Maximum Values**

EN


**Deflection (mm)**




**Tilt (deg)**



**Twist (deg)**



Behavior example of the tower at 81m.




Behavior example of the tower at 81m.

### TIA-222-G - Service - 100 km/h


Maximum Values

EN


**Deflection (mm)**




**Tilt (deg)**



**Twist (deg)**



LOADS	Vertical load on base in N (kg)	92711 (9460,31)	94088 (9600,82)	98301 (9214,39)	100746 (10280,2)	118094 (12050,41)	123799 (12632,55)	128181 (13079,69)	131350 (13403,06)	136947 (13974,18)
	Horizontal load on base in N (kg)	676 (68,98)	733 (74,8)	633 (64,59)	743 (75,81)	706 (72,04)	889 (90,71)	829 (84,59)	826 (84,29)	818 (83,46)
	Maximum momentum on base in N x m (kg x m)	537 (54,8)	736 (75,1)	37 (3,78)	70 (7,14)	50 (5,1)	102 (10,41)	122 (12,45)	139 (14,18)	153 (15,61)
	Vertical pull on the external footings in N (kg)	36061 (3679,69)	36912 (3766,53)	38279 (3906,02)	35704 (3643,26)	43113 (4399,29)	40285 (4110,71)	41607 (4245,61)	41958 (4281,43)	44578 (4548,77)
	Horizontal pull on the external footings in N (kg)	27563 (2812,55)	28669 (2925,41)	30421 (3104,18)	33120 (3379,59)	37126 (3788,37)	40983 (4181,94)	42850 (4372,45)	44844 (4575,92)	46424 (4737,14)



## ANTI-CORROSION TOWERS COMMERCIAL WARRANTY

This commercial guarantee is a limited commercial guarantee voluntarily offered by Televés, S.A.U. (hereinafter, 'Televés') and extends the guarantee contemplated in the applicable *General Conditions of Sale* of Televés available at <https://www.televés.com/en/post-sales>.

This warranty applies to orders placed as of 01/05/2024, orders placed prior to this date will be governed by the warranty of the Televés General Conditions of Sale in force on the date of order.

### I. COVER

Televés, S.A.U. offers, for those products so indicated and for the established period of time, a commercial warranty for structural corrosion damage to the product that affects the tower sections supplied. This warranty covers only the provision of a non-defective part, free of charge, at the point of sale of the original part. If the product is not available, a product with similar characteristics will be supplied.

The warranty is limited to the replacement of the defective product, therefore no costs associated with the identification of the defective product and its return, in particular, costs of inspection, disassembly, installation, transportation, labour or any expenses that may be incurred in connection with the replacement of the product, as well as compensation for consequential, supplementary or related damages, loss of profit or other indirect costs shall be borne.

### II. EXCLUSIONS

Excluded from the above warranty are all defects resulting from:

- Improper assembly of products, including excessive or insufficient tightening torques, or arising from non-compliance with installation manuals, prescriptions, technical regulations or industry practice.
- Modifications or installations other than those recommended and/or assembly of auxiliary elements other than the supports supplied by Televés.
- Improper handling of the product or damage to the product after shipment, improper storage of the product and/or incorrect installation.
- All those defects which are purely aesthetic and which do not affect the structural safety of the product.
- Installations in locations where the loads of elements, wind or snow exceed those indicated in the product data sheet.
- Installations located in environments considered extreme. For these purposes, the following are considered 'extreme' environments:
  - 1) indoor environments with permanent condensation or subject to continuous periods of exposure to extreme humidity and/or high contamination from production processes (i.e. unventilated halls in tropical humid areas with penetration of outdoor pollution including airborne chlorides and particularly corrosion-stimulating particles), and
  - 2) outdoor environments, tropical and subtropical areas with high humidity, atmospheric environments with high pollution ( $\text{SO}_2$  greater than 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), including those subject to chloride effects (i.e. extreme industrial, coastal and offshore areas or occasional contact with salt spray).
- Inadequate maintenance in non-compliance with installation manuals, prescriptions, technical regulations or the usual uses of the sector.
- Problems or defects caused by pollutants that were not initially foreseen.
- Natural disasters such as earthquakes, floods, fires, hurricanes, tornadoes, cyclones, landslides, avalanches, volcanic eruptions or earthquakes.



European technology **Made in Europe**

The logo consists of the words "Made in Europe" in a bold, sans-serif font. Above "Made in" and below "Europe" are two rows of six five-pointed stars each, forming a diamond shape.